

ANDAMIO ELEVADOR ELÉCTRICO

MODELO: **JSJ0560**



DIMENSIONES

Plataforma: 1,6*0,98 M

Dimensiones totales: 1,8*1 M
280 KG

ALTURA DE ELEVACIÓN

6000 mm

POTENCIA DEL MOTOR

3KW

CAPACIDAD DE CARGA

500 KG

CARGA DE BATERÍA

220V/50HZ

RUEDAS

Rotación flexible
Acoplamiento estable
Freno

ANDAMIO ELEVADOR ELÉCTRICO

MODELO: **JSJ0560**

ACABADOS:

- Pasamanos de protección,
- Patas reforzadas
- Estabilizadores auxiliares
- Cable de acero grueso
- Poleas dobles de alta resistencia
- Alta tenacidad
- Dispositivo de protección de límite de recorrido
- Mando a distancia (subida y bajada)
- Tirador de nylon



VALLA DE SEGURIDAD

BALANCIN

MOTOR ENCHUFABLE(3000W)

ANDAMIO ELEVADOR ELÉCTRICO

MODELO: **JSJ0560**

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

- Está prohibido utilizar este producto en ángulo.
- Revisar cables, tornillos, tuercas, cojinetes y otros accesorios todos los días y en cada turno. Si alguno está suelto o dañado, debe reemplazarse a tiempo.
- Asegúrese de realizar varias pruebas antes de utilizar cada turno todos los días para evitar daños a los bienes y objetos de valor y evitar pérdidas innecesarias.
- Al instalar un ascensor bajo la dirección del fabricante por primera vez, el usuario debe estudiar detenidamente los fundamentos técnicos de la instalación y preguntar si no los comprende.
- Los usuarios no pueden quitar o reemplazar los accesorios del elevador a voluntad. Durante el uso, si el elevador parece anormal o las piezas originales del motor están quemadas, deje de usarlo inmediatamente. Si continúa usándolo y ocurre algún problema, será responsable de él y lo reparará lo antes posible para confirmar que es correcto. más adelante otra vez continuar usándolo.
- El personal que utilice este elevador debe poseer un certificado de trabajo en altura emitido por la autoridad reguladora local, gozar de buena salud y no presentar síntomas como presión arterial alta, enfermedades cardíacas o miedo a las alturas que puedan dificultar el trabajo a gran altura.
- Al utilizar equipos de elevación, los operadores no pueden beber. Durante la construcción, deben estar concentrados y no descuidados
- Los operadores deben usar cascos de seguridad, zapatos de seguridad antideslizantes y cinturones de seguridad cuando operen ascensores.

ANDAMIO ELEVADOR ELÉCTRICO

MODELO: **JSJ0560**

PRECAUCIONES DE OPERACIÓN

- Cuando el elevador esté equipado con elementos inflamables, el operador no debe fumar y mantenerse alejado de fuentes de fuego como la soldadura eléctrica.
- Antes de cada uso, el operador debe realizar una inspección exhaustiva del cable de elevación, mecanismo de suspensión, tornillos, tuercas, etc., y sólo utilizarlo después de subirlo y bajarlo varias veces para confirmar que estén correctos.
- El elevador no debe exceder la carga máxima, está estrictamente prohibido operar sobrecargado, está estrictamente prohibido usarlo inclinado y está estrictamente prohibido transportar personas.
- Cortar el suministro eléctrico al finalizar el trabajo; realizar inspecciones estrictas antes de comenzar a trabajar. No debe haber instalaciones de cables de alta tensión a menos de diez metros de los equipos de elevación. No se deben utilizar ascensores por debajo de -15° y por encima de 38° sobre cero. Está estrictamente prohibido utilizar ascensores en caso de lluvia intensa, niebla, etc., está estrictamente prohibido operar de noche.
- Si se trata de soldadura eléctrica, no se permite el uso del ascensor para atar campanas. Está prohibido colocar la soldadora eléctrica en el ascensor. No se permite que la manija de soldadura y la varilla de soldadura sostenida toquen ninguna parte del elevador. Si se utiliza soldadura eléctrica, se requieren 2 metros de cables de acero en los extremos superior e inferior del ascensor. Aplicación y recubrimiento de material ignífugo;
- Está prohibido utilizar la plataforma dentro de la barandilla del ascensor para evitar vuelcos.